Zubehör:

Pos. Tragarme der Anhängekupplung		Pos. Federring
1 St.	5 1 St.	11 10
		ø 12,2 mm
	6%	
	Pos. Schraube 8.8 B	Pos. Schraube 8.8 B
()	6 2 St.	12 1 St.
	M12x70mm	M8x45mm
	\$	
Pos. Kupplungskugel	Pos. Schraube 8.8 B	Pos. Unterlegscheibe
2 1 St.	7 4 St.	13 2 st.
	M12x1.25x40mm	ø 8,5 mm
Art.nr-KL1T48	_	
Pos. Steckdosenhalteplatte	Pos. Schraube 8.8 B	Pos. Mutter 8 B
3 1 St.	8 4 St.	14 1 St.
) ~	M12x40mm	M8 (OD)
	9	
Art.nr-BL1T48	Pos. Mutter 8 B	Pos. Feder
Pos. Halter rechts 4 1 St	Pos. Mutter 8 B 9 4 St.	1151
4 1 St.	M12 6	15 1 St.
	W12	
	Pos. Unterlegscheibe	Pos. Kugelschutz
	10 10	16 _{1 St.}
	ø 13 mm	



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych Henryk & Zbigniew Nejman 76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413 E-mail: office@autohak.com.pl www.autohak.com.pl

Anhängekupplung

Klasse: A50-X Katalog nr T48 Technische Daten: zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen: D-Wert: 6.4 kN

Hersteller: KIA Max. Masse Anhänger: 1100 kg

Modell: **RIO** Max. Stützlast: **50 kg**

Typ: 4 Türer

ab Bj. 2005 bis 2008

Homologationsnummer gemäß der Direktive 94/20/EG: e20*94/20*0068*00

EINLEITUNG

Die Anhängekupplung erfüllt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist ausschließlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es dürfen keinesfalls Konstruktionsänderungen vorgenommen werden. Sonst erlischt die Verwendungszulassung.


Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhängerkupplung befestigt wird, so sind diese zu entfernen. Andere Karosseriestellen und gebohrte Löcher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen.

Für die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. max. Masse der Anhänger und max. Stützlast. Dabei dürfen die Höchstkennwerte der Anhängekupplung nicht überschritten werden.

D-Wert Formel:

 $\frac{\text{max. Masse Anhänger [kg] x Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]}}{\text{max. Masse Anhänger [kg] + Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]}} \times \frac{9.81}{1000} = D [kN]$

MONTAGE - und BETRIEBSANLEITUNG DER ANHÄNGEKUPPLUNG



Die Anhängekupplung (Katalognummer **T48**) ist für folgende Fahrzeugtypen zugelassen: **KIA RIO, 4 Türer,** ab Bj. 2005 bis 2008, dient zum ziehen der Anhänger mit der Gesamtlast von **1100 kg** und der Kugelstützlast von max.**50 kg**.

VON DEM HERSTELLER

Die Zuverlässigkeit der Anhängekupplung ist jedoch auch von der ordnungsgemäßen Montage und der richtigen Nutzung abhängig. Daher werden Sie gebeten, sorgfältig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu beachten.

Die Anhängekupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden.

Anbauanleitung

Die

Symmetrieachse

der Stoßstange


30

- 1. Um die Anhängerkupplung zu montieren muss die Stoßstange nicht demontiert werden. Man muss aber alle Schrauben, die die Stoßstange von unten befestigen, abschrauben und kleine Anschnitte (siehe Zeichnung2) in der Stoßstange ausführen.
- 2. An den Innenwänden der Längsträger gibt es originale Montagelöcher mit dem Gewinde M12x1,25mm. Die Seitenhalter der Anhängerkupplung (Pos.4 u.5) an den Stellen mit den Schrauben M12x1,25x40mm (Pos.7) verschrauben.
- 3. Die Tragarme der
 Anhängerkupplung (Pos.1)
 zwischen die Seitenhalter (Pos. 4 u.5) einschieben und mit den Schrauben
 M12x40mm (Pos.8) verschrauben.
- 4. Die Kupplungskugel (Pos.2) mit den mitgelieferten Schrauben M12x70mm verschrauben.
- 5. Den Steckdosenhalter (Pos.3) gemäß der Zeichnung anbringen.
- 6. Alle Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festziehen.
- 7. Die Elektroinstallation gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers anschließen.
- 8. Falls nötig, den durch die Montage beschädigten Farbanstrich an der Anhängerkupplung ausbessern.

Drehmomente für Schrauben und Muttern 8.8:			
M6 - 11 Nm	M 8 - 25 Nm	M 10 - 50 Nm	
M 12 - 87 Nm	M 14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm	

ACHTUNG

- Nach dem Anbau der Anhängekupplung sind die nationalen Vorschriften zur Anbauabnahme und zur Änderung der Fahrzeugpapiere zu beachten.
- Das Fahrzeug sollte mit seitlichen Blinkern und Rückspiegeln, deren Abstand mindestens der Anhängerbreite entspricht, ausgestattet werden.
- Alle Befestigungsschrauben sind nach ca. 1 000 km Anhängerbetrieb zu prüfen und nachzuziehen.
- Die Kugel der Anhängekupplung ist sauber zu halten und zu fetten.



- (**D**) Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
- (CZ) Volný prostor ve smyslu Přílohy VII,obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
- (F) L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustracion 30 de la directive 94/20/ CE.
- (GB) The clearance specified in apendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
- (PL) Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
- (SK) Volný priestor v zmysle Prílohy VII, obr. 30 Smernice 94/20/EC musí byť zaručená.
- **(D)** * bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
- (CZ) * při celkové přípustné hmotnosti vozidla
- * pour poids total en charge autorizé du véhicule
- (GB) * at gross vehicle weight rating
- (PL) * przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu
- **(SK)** * pri celkovej prípustnej hmotnosti vozidla